



TOMA BV
Heuvelstraat 10
5408 AD VOLKEL
Telefoon: 0413.27 45 30
Telefax: 0413.27 42 20
E-mail: info@toma.nl

KvK: 52829863
BTW nr. NL 8506 17 777 B01
Rabobank VOLKEL: 1533 52 078
IBAN: NL34 RABO 0153 3520 78
BIC: RABONL2U
Web site: www.toma.nl

Gebruiksaanwijzing Normaal kastje

Het groene snoer met het thermokoppel steekt u achter in de oven.

Het snoer van de oven in het randgeaarde stopcontact in het automatische kastje, en het snoer van de temperatuurregelaar in het stopcontact.

De meter instellen op de gewenste temperatuur .

De linkerschakelaar op aan en de en de rechterschakelaar op "auto" of "constant". Nu de hoofdschakelaar van de oven op 1.
Nu de startknop indrukken en even ingedrukt houden.

Na verloop van tijd zal de ingestelde temperatuur bereikt zijn en slaat de oven af.

Wil men de ingestelde temperatuur nog geruime tijd handhaven dan de schakelaar op "constant" zetten. De oven slaat dan **niet** automatisch af.
Bij "constant" blijft de oven op de ingestelde temperatuur pendelen
Bij "auto" slaat de oven op de ingestelde temperatuur af.

Wil men tijdens het stoken de temperatuur van de oven weten, dan eerst eventueel de schakelaar op constant zetten, dan de knop terugdraaien tot hij klikt, dat is de temperatuur.
Knoppen dan weer op de gewenste stand zetten.